



INSTRUCTION

A. TO START THE CLOCK / DIE UHR EINSCHALTEN

Put 1x AA with polarity as indicated into battery room.

Legen Sie die eine AA-Batterie, unter Beachtung der angegebenen Polarität in das Batteriefach ein.

B. TO SET TIME / ZEITEINSTELLUNG

Turn the hour/minute adjuster in clockwise.

Bewegen Sie die Stunden-/ Sekundenzeiger im Uhrzeigersinn

NOTE / HINWEIS

If the time keeping suddenly fluctuate replace the battery.

If the clock is not in use remove the battery.

Wechseln Sie die Batterie wenn die Uhrzeit nachgeht.

Nehmen Sie die Batterie heraus wenn Sie die Uhr nicht nutzen.