


111-10-28

size:14.85x10.5cm

KARE
DESIGN

54137 Table Clock Click



INSTRUCTION

A. TO START THE CLOCK : DIE UHR EINSCHALTEN
PUT 1 X AA with polarity as indicated into battery room.
Liegen Sie 1xAA-Batterie, unter Beachtung der angegebenen Polarität in das Batteriefach ein.

B. TO SET TIME/ ZEITEINSTELLUNG
Turn the hour/minute adjuster in clockwise.
Bewegen Sie die stunden- / Sekundenzeiger im Uhrzeigersinn

NOTE : HINWEIS
If the time keeping suddenly fluctuate replace the battery.
If the clock is not in use remove the battery.
Wechseln Sie die Batterie wenn die Uhrzeit nachgeht.
Nehmen Sie die Batterie heraus wenn Sie die Uhr nicht nutzen.